

Scénáře ETCS – lektor

Tento dokument obsahuje scénáře pro školení strojvedoucích na systém ETCS ve verzi pro lektora. Lektor je v něm seznámen s obsahem výuky, jak má postupovat při výuce a poté při vyhodnocení chování strojvedoucích v simulované situaci. Scénáře obsahují popis a očekávaný výsledek spolu s chybami a riziky, které může strojvedoucí učinit během jízdy.

Označení scénáře	C03
Verze mobilní části ETCS	B3R2
Verze infrastrukturní části ETCS	B3R2
Typ infrastruktury	Bez benefitů
Druh provozu	Smíšený
Název scénáře	Reakce na nedovolené projetí – obnovení jízdy posunového dílu
Popis scénáře	<ul style="list-style-type: none"> Zobrazením symbolu pro Nedovolené projetí (TR) je strojvedoucí informován o přechodu do módu Nedovolené projet (TR). Dojde zároveň ke spuštění rychločinného brzdění, bez možnosti odbrzdění před zastavením vlaku. Poté strojvedoucí přejde z módu Nedovolené projetí (TR) do módu Po nedovoleném projetí (PT) a postupuje podle pokynů výpravčího pro obnovení jízdy posunového dílu.
Počáteční podmínky	<ul style="list-style-type: none"> Hnací vozidlo právě vstoupilo do módu Nedovolené projetí (TR).
Očekávaný výsledek	<ul style="list-style-type: none"> Strojvedoucí je schopen reagovat na vstup do módu Nedovolené projetí (TR). Strojvedoucí umí vstoupit do mód Po nedovoleném projetí (PT). Strojvedoucí se naučí vyplnit ETCS písemný rozkaz 02. Strojvedoucí je schopen znovu bezpečně uvést vlak do pohybu pod dohledem ETCS s pomocí informací v ETCS písemném rozkazu 2.
Úroveň ETCS	<ul style="list-style-type: none"> 2
Spolupráce infrastruktury	GSM-R, RBC
Stav GSM-R	<ul style="list-style-type: none"> Vozidlo se musí připojit k síti GSM-R, pokud je v oblasti ETCS úroveň 2 a rádiová síť je dostupná a funkční.
Stav RBC	<ul style="list-style-type: none"> Hnací vozidlo není v módu Posun (SH) připojeno k RBC.
Balízy	-
Národní VZ	-
Návěstidla	<ul style="list-style-type: none"> odjezdové automatického bloku vjezdové

Informace zobrazené na DMI	<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazuje se symbol Nedovolené projetí (TR). • Po potvrzení strojvedoucím se zobrazí symbol Po nedovoleném projetí (PT). • Plánovací oblast je prázdná.
Související předpisy	<ul style="list-style-type: none"> • SŽDC Z8 díl IV (prozatímní), ustanovení 4.8.3
Aktuální mód(y)	Nedovolené projetí (TR)
Následující mód(y)	Po nedovoleném projetí (PT)
Další osoby	<ul style="list-style-type: none"> • Výpravčí
Postup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hnací vozidlo vstoupilo do módu Nedovolené projetí (TR). 2. Strojvedoucí provede všechny úkony pro zmenšení dopadů případné nebezpečné situace. 3. Strojvedoucí potvrdí vstup do módu Po nedovoleném projetí (PT). 4. Strojvedoucí kontaktuje výpravčímu a sdělí mu, že hnací vozidlo vstoupilo do módu Nedovolené projetí (TR). 5. Výpravčí zpraví strojvedoucího ETCS písemným rozkazem 02. 6. Pro pokračování k jízdě zatrhne strojvedoucího na pokyn výpravčího „Zvolte mód Posun (SH)“ 7. Když jsou splněny podmínky uvedené v ETCS písemném rozkazu 02, zvolí strojvedoucí „Posun“. 8. Strojvedoucí postupuje podle informací v ETCS písemném rozkazu 02. 9. Po přepnutí do módu Posun (SH) znovu rozjede posunový díl.
Následující scénáře a jejich změny	-
Chybové chování strojvedoucího 1	Strojvedoucí nepotvrdí přechod z módu Nedovolené projetí (TR) do módu Po nedovoleném projetí (PT) .
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hnací vozidlo vstoupilo do módu Nedovolené projetí (TR). 2. Strojvedoucí provede všechny úkony pro zmenšení dopadů případné nebezpečné situace. 3. Strojvedoucí nepotvrdí vstup do módu Po nedovoleném projetí (PT). 4. Vozidlo zůstane v módu Nedovolené projetí (TR) a není možný žádný další pohyb.
Následující mód(y)	Nedovolené projetí (TR)
Následující scénáře a jejich změny	-
Rizikové situace vyplývající z chování strojvedoucího 1	-