



LEGENDA MÍSTNOSTI	
C. Místnost	TEPLOTA
1.01	Výhled zádveží 20°C
1.02	Hořelna 20°C
1.03	Výhled 20°C
1.04	Šatovna 20°C
1.05	Výhled 20°C
1.06	Sálavá elektroinstalace 20°C
1.07	Chodba 20°C
1.08	Funkční WC 20°C
1.09	Funkční WC 20°C
1.10	Funkční WC Multi 20°C
1.11	WC muži 20°C
1.12	WC žena 20°C
1.13	Ústředí kotelna 20°C
1.14	Čistič odpadních vod 20°C
1.15	Zápisová ústředna 20°C
1.16	Sálavá elektroinstalace 20°C
1.17	Chodba 20°C
1.18	Chodba 20°C
1.19	Chodba 20°C
1.20	Magazín 20°C
1.21	Výhled 20°C
1.22	Sálavá elektroinstalace 20°C
1.23	Terminál kotelna 20°C
1.24	Programovací 20°C
1.25	Čistič odpadních vod 20°C
1.26	Programovací 20°C

LEGENDA ZNÁČEK
 KLIZNÝ BOD
 FENY BOD
 OSOZOVÝ KOMPENZÁTOR

LEGENDA ARMATUR
 TRV – TERmostatický VENTIL (OVLÁDANÝ Z VÝROBY VE VNITRNÍM ROZSAHU) TELESÁ PŘEDNASTAVENÁ NA STUPĚNĚ 4 >>>
 >>> R-MONTÁŽNÍ TELESÁ JE NUTNO NASTAVIT NA PODSOVNÝ STUPĚŇ POLE VYŠŠÍHO VYKRESOVACÍHO
 HRS-SPOLNÉ LÁZNÍČNÉ SPOJENÍ S MULTIA KŘÍŽOVÁNÍM HEJBEK, DMS
 RS-SPOLNÉ SPOJENÍ REGULAČNÍM HEJBEK, DMS
 AD-AUTOMATICKÝ OVLÁDÁNÍ VENTIL
 M-VAZBY ARMATUR NA KALOVÝ KONÚT

LEGENDA POTRUBÍ
 — PRVKOM
 - - - - - VRSNĚ

