

Příloha č. 4 - MANUÁL

(upraveno pro nový návrh hydraulického okruhu)

(P) - práce	(C) - couvání	(R/S) - rozkládání/skládání	(T) - transport	(P/O) - připojení/odpojení
-------------	---------------	-----------------------------	-----------------	----------------------------

pořadí režim okruh název operace

PŘIPOJENÍ STROJE K TRAKTORU

1. připojit rychlospojky
2. manálně otevřít kohout oje
3. P/O OKRUH 1 nastavit oj do požadované výšky

TRANSPORT

1. T

ROZLOŽENÍ STROJE DO PRACOVNÍ POLOHY

1. R/S OKRUH 2 zvednout stroj na zadní nápravě
2. R/S OKRUH 3 spustit podpěrná kola (*tlakovat až do plného rozložení bočních rámů*)
3. R/S OKRUH 4 otevřít transportní háky + rozložit boční rámy
4. R/S OKRUH 3 zvednout podpěrná kola
5. R/S OKRUH 1 spustit boční rámy

ZAHLOUBENÍ = pracovní režim

1. P OKRUH 2 zahloubit
2. P OKRUH 3 zahloubit přední páskový smyk

OTOČENÍ NA ÚVRATI / POJEZD VPŘED

1. P OKRUH 2 vyhloubit
2. P OKRUH 3 vyhloubit přední páskový smyk

COUVÁNÍ

1. C OKRUH 2 vyhloubit
2. C OKRUH 3 vyhloubit přední páskový smyk

SLOŽENÍ STROJE DO TRANSPORTNÍ POLOHY

1. R/S OKRUH 2 vyhloubit
2. R/S OKRUH 1 zvednout boční rámy
3. R/S OKRUH 3 spustit podpěrná kola (*tlakovat až do plného složení bočních rámů*)
4. R/S OKRUH 4 složit boční rámy + zavřít transportní háky
5. R/S OKRUH 3 zvednout podpěrná kola
7. T OKRUH 2 snížit stroj na zadní nápravě

ODPOJENÍ STROJE OD TRAKTORU

1. P/O OKRUH 1 nastavit oj do požadované výšky
2. manálně zavřít kohout oje
3. nastavit v traktoru plovoucí polohu a odpojit rychlospojky