

Postupový diagram

Č1 (B1, B2, B3, B5)

Převzetí pracoviště, příprava pracoviště

Vyklizení pracoviště,
skládka keramických
dlaždic

Č2 (B3, B5, B9)

Příprava podkladu

Očištění podkladu, vyrovnání
nerovností

Č4 (B2, B3, B9)

Penetrace

Potření plochy penetračním
nátěrem

Č6 (B2, B3, B9)

Hydroizolace

Natření povrchu
dvouvrstevným hydroizolačním
nátěrem s technologickou
přestávkou 4-6 hodin

Č8 (B1, B2, B5, B6, B7)

Lepení dlažby

Nanesení základní vrstvy
lepidla, lepení jednotlivých
dlaždic

Č10 (B6, B9)

Spárování

Spárování pomocí flexibilní
spárovací hmoty v šířce 3 – 5
mm

Č11 (B6, B9)

Úklid

Omytí dlažby teplou vodou