

	INSTRUKCE BALENÍ	LOG-I-001
	ORIGINÁL BALENÍ	Strana: 1 / 1

Zákazník:	Název výrobku:	Číslo výrobku:	DCI kód:	Pracoviště:
Reydel	Assembly Air Duct Center	1066994	1066994	IMM 09

JEDNOTNÉ ZATÍŽENÍ / Karton = 16 ks / paleta = 256 ks					
	Položka	Počet	Rozměry	Kód	Poznámky
A	Karton 3VVL	1x16=16	590x390x450 mm	9999-0090	
B	Kartonová proložka	1x16=16	590x385mm	9999-0183	POZOR ZMĚNA!!!
E	Stretch fólia				
D	EuroPaleta	1x1=1	1200x800	9999-0200	

INSTRUKCE:

1. Na dno kartonu uložíme díly spodní stranou do radu 4 ks. Vedle uložíme 4 ks horní stranou. (obr. 2)
2. V jedné vrstvě je **8 ks.**
3. V kartonu vytvoříme **2 vrstvy**. Jednotlivé vrstvy se proloží kartonovým prokladem.
4. Kartonový proklad nevkládáme na dno balení. **Pozor, používat nový proklad!**
5. V kompletním kartonu je celkem **16 dílů**.
6. Kartony se ukládají na europaletu. 4 vrstvy po 4 kartony na paletě. (obr. 3)
7. Celkem je na paletě **16 kartonů**.
8. Obsluha karton označí vyplněným identifikačním štítkem již při vložení prvního dílu. (obr. 4)
9. Paletu obalit stretch fólií.

Obr. 1 foto dílu



Obr. 2 foto komplet vrstva



Obr. 3 foto komplet palety



Zpracoval: Podpis: Dne: 17.12.2014	Změnil: Podpis: Dne: 09.06.2015	Ověřil: Podpis: Dne: 17.12.2014	Schválil: Podpis: Dne: 17.12.2014
--	---------------------------------------	---------------------------------------	---

Podepsaný originál dokumentu je uložený u zpravce dokumentace.