



- PŘÍPRAVA SMĚSI:** Příprava sádrové omítky RIMAT 100 DLP, nasypte směs v poměru 1,5 kg směsi na 1l studené čisté vody do míchací nádoby. Počkat 3 - 5 minut, až syplká směs nasákne vodu a směs promícháme vrtačkou s míchacím nástavcem. Zpracovatelnost směsi minimálně 120 minut.
- OPATŘENÍ SPÁR:** Větší spáry, díry ve zdivu (např. ulomené hrany tvárnic) a drážky instalací nejprve zašplíme sádrovou omítkou. Větší spáry necháme zatvrdnout cca 2 hodiny.
- OMÍTNÍKY:** Na stěnu ho připevníme hlazený drát upravený na výšku místnosti jako omítník sádrovou omítkou bezprostředně před natahováním omítky.
- ROHOVÉ PROFILY:** Osazení rohových lišt na rohy stěn místnosti
- APU LIŠTA:** Na hranu okenního rámu nalepíme samolepicí APU lištu. Kolmé špalety docílíme tak, že po nalepení APU lištu na okno a podle ní potom osadíme rohovou lištu. Osazení rohových lišt v okenních špalet provádíme pomocí dostatečně husté omítkové směsi.
- NATAHOVÁNÍ:** Sádrové omítky se aplikují ručně natahováním pomocí nerezového hladítka. Nanášejí se v jednom pracovním kroku. Je vhodné plochu srovnat pomocí hliníkové „h“ latě. Jednotlivé pracovní kroky pro nanášení jsou shodné pro stěny a stropy.
- ROZTOČENÍ:** Po zavaznutí srovnaného povrchu se povrch omítky „roztočí“ navlhčenou pěnovou houbou. Správný okamžik pro navlhčení je ten, kdy při přitlačení dlaně na stěnu je podklad již pevný, ale prstem ještě můžeme vmačknout důlek.
- VYHLAZENÍ:** Sádrového šlemu využijeme pro vyhlazení povrchu pomocí nerezové špachtle do požadované kvality.
- ODSTRANĚNÍ PÁSKY:** Nakonec odtrháme ochranný pásek z APU lišty. Ten bránil poškození okenního rámu nářadím při provádění omítky.