



- 001 Displej radiostanice (TRD)
- 002 Technický & diagnostický displej (TDD)
- 003 Tlačítko LZB/PZB
- 004 Řídicí a ovládací displej (CCD)
- 005 Nouzové signály (Výstražná světla)
- 006 Displej elektronického jízdního řádu (ETD)
- 007 Manometr tlaku brzdového potrubí
- 008 Manometr tlaku v brzdových válcích
- 009 Ovládání brzdového potrubí (přebití)
- 010 Nouzové zastavení
- 012 Nouzové volání
- 013 ETCS: Příkaz (EOA)
- 014 ETCS: Volno
- 015 ETCS: Bdělost
- 016 Ovládání pantografu
- 017 Hlavní vypínač
- 018 Ovládání vlakové sběrnice
- 019 Páka automatické regulace rychlosti (ASC)
- 020 Páka trakce/dynamické brzdy

- 021 Otevření/zavření dveří
- 023 Volba strany dveří
- 024 Ovládání osvětlení vlaku
- 025 Ovládání pískování
- 026 Uvolnění přímočinné brzdy
- 027 Ovládání čelních externích světel
- 029 Ovládání světel kabiny
- 032a Páka automatické brzdy
- 033 Směr jízdy dopředu
- 034 Neutrál
- 035 Směr jízdy zpět
- 036 Čtečka osobní karty
- 037 Páka přímočinné brzdy
- 038 Ovládání houkačky
- 040 Klávesnice
- 041 Svorka pro uchycení dokumentů
- 101 Sluchátko radiostanice
- 201 Mikrofon

Řídicí pult zobrazen bez stínění

Formát / Format	A2	Měř. / Masstab	1:5	List / Blatt	1	Listů / Blätter	2
Název	ROZMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH A ZOBRAZOVACÍCH PRVKŮ						
Vypracoval:	Daniel Kovář			Číslo výkresu / Zeichnungs Num.	PŘÍLOHA D		
Datum:	12.3.2017			Index			