


Legenda

- Pojistka
- Elektroměr
- Jistič
- Transformátor
- Vypínač

Pozn. V rozvaděči je jen 1 sběrnice umístěná v dolní části rozvaděče. Zakresleny jsou jednotlivé úseky pod sebou ( L1+L2+L3 a PEN ) označující jedinou sběrnici v dolní části.

Pozn. Jednotlivé výstupy jističích prvků jsou ukončeny na řadové svorkovnici v horní části skříňového rozvaděče

Schéma:



Zpracoval <b>Tomáš Procházka</b>	Vedoucí práce doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.	Školní rok 2017/18	Fakulta stavební <b>ČVUT</b>
Předmět	Bakalářská práce		Datum 6.5.2018
Úloha	Rozvodna objektu A1 - stávající stav		Měřítko 1:50
Výkres	Rozvodna A1 - pole RP2		Formát 2xA4