


LKCS České Budějovice

§ Veřejné vnitrostátní letiště / Neveřejné mezinárodní letiště ✎ VFR den, výsadková činnost



Budějovice INFO
135,930

ARP: 48° 56' 47" N, 14° 25' 39" E
6,5 km SW od středu města České
Budějovice, západně řeky Vltava
ELEV: 1417 ft / 432 m
Okruh: 2400 ft / 730 m AMSL



Postupy pro omezení hluku
Nepřelétávat obce Planá, Litvinovice, Homole a Nové Homole.




LKCS České Budějovice



Budějovice INFO
135,930

RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
27	270°	2500 x 45	PCN 32/R/B/W/T	2500	2560	2500	2200
09	090°	2500 x 45	PCN 32/R/B/W/T	2500	2560	2500	2500



JIHOČESKÉ LETIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE a.s.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 ČESKÉ
BUDĚJOVICE, ☎/📠 +420 387 201 931,
☎/📠 +420 387 201 014, airport@airport-cb.cz,
www.airport-cb.cz

Ing. Ladislav Ondřích (odpovědná osoba provozovatele)

☎ +420 387 204 545, ondrich@airport-cb.cz

Dispečer AFIS LKCS ☎ +420 386 325 339,
twr@airport-cb.cz

Ing. Robert Kala ☎ +420 387 204 543

Celní a pasové odbavení: O/R 24H předem MON - FRI

O/R 48H předem SAT, SUN, HOL

THR RWY 27 trvale posunut o 300m na západ.

APN M uzavřena, TWY B uzavřena, část TWY T uzavřena (od TWY C po APN M).



MON-SUN 0600 (0500) - TE,
jinak O/R 24HR předem



AVGAS 100LL, JET-A1



NIL



omezeně



omezeně



hotely České Budějovice



obce Planá, Litvínovice, České Budějovice



městská hromadná doprava, linka č. 19

