

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ
KATEDRA ELEKTRICKÝCH POHONŮ A TRAKCE

Rozhraní otáčkového čidla

Bakalařská práce

Autor práce: Kuanysh Stikeyev

Vedoucí práce: Ing. Jan Bauer, Ph.D.

Studijní program: Elektrotechnika, energetika a management

Obor: Aplikovaná elektrotechnika

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
katedra elektrických pohonů a trakce

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Student: **Kuanysh Stikeyev**

Studijní program: Elektrotechnika, energetika a management
Obor: Aplikovaná elektrotechnika

Název tématu: **Rozhraní otáčkového čidla**

Pokyny pro vypracování:

- 1) Proved'te rešerši otáčkových čidel pro elektrické pohony
- 2) Proved'te rešerši možností získání informace o rychlosti z čidla
- 3 Vytvořte program v jazyce VHDL, který bude zpracovávat informace z IRC
- 4) Zvolte a popište vhodné komunikační rozhraní pro komunikaci mezi procesorem a IRC interfacem

Seznam odborné literatury:

- [1] Javůrek, J., Regulace moderních elektrických pohonů, Grada Publishing, a.s., 2003
- [2] <http://www.xilinx.com/tools/microblaze.htm>
- [3] Pinker, J., Poupa, M., Číslicové systémy a jazyk VHDL, BEN, 2009
- [4] Haskell, R. E., Hanna, D. M., Digital Design Using FPGA Boards, LBE Books, 2009

Vedoucí: Ing. Jan Bauer, Ph.D.

Platnost zadání: do konce letního semestru 2015/2016

prof. Ing. Jiří Lettl, CSc.
vedoucí katedry

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
děkan

V Praze dne 1. 10. 2014

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svoji bakalařskou práci na téma „Rozhraní otačkového čidla“ vypracoval samostatně, na základě rad a pokynů vedoucího práce. Použil jsem přitom své znalosti a podklady uvedené v příloženém seznamu.

Dále prohlašuji, že veškerý software, použitý při řešení bakalařské práce, je legální.

.....

Kuanysh Stikeyev

Poděkování

Děkuji vedoucímu této bakalářské práce panu Ing. Janu Bauerovi, Ph.D., za odborné vedení práce, za cenné rady a připomínky. Dále bych chtěl poděkovat své rodině za plnou podporu při studiu.

Anotace

V bakalařské práci je popsáno rozdělení a principy otačkových čidel. Dále je zde probrána problematika měření periody a frekvence, jejich vzájemné porovnání. Je zde také popsána komunikace u mikropočítačů. Podrobněji vysvětlena sběrnice SPI, schéma zapojení a princip komunikace. Práce se dále zabývá návrhem a implementací programu pro vyhodnocení otáček a směru otáčení. Program je napsán v jazyce VHDL a otestován v simulátoru.

Abstract

In this bachelor thesis are described divisions and principles of rotary sensors. There is also an explanation of frequency measuring, period measuring, and their comparison. Next part of this thesis deals with microprocessor's communication. SPI bus, circuit of connections and principle of communication are explained in detail. Finally, the thesis also covers a design and implementation of program for evaluating the rotary speed and direction. This program was written in VHDL language and the functionality was tested in a simulation.

Obsah

1. ÚVOD	7
2. SNÍMAČE OTÁČEK	8
2.1. ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ OTÁČEK	8
2.2. ANALOGOVÉ SNÍMAČE OTÁČEK.....	9
2.3. IMPULZNÍ SNÍMAČE OTÁČEK.....	9
2.4. INKREMENTALNÍ ENKODERY.	10
2.5. ABSOLUTNÍ ENKODERY.	10
2.6. INDUČNÍ SNÍMAČE.	11
2.7. KAPACITNÍ SNÍMAČE.	12
2.8. MAGNETICKÉ SNÍMAČE	13
2.9. OPTICKÉ SNÍMAČE.....	14
3. METODY VYHODNOCOVANI	15
3.1. METODY VYHODNOCOVANI RYCHLOSTI OTAČENI.	15
3.1.1. Měření periody.....	15
3.1.2. Měření frekvence	16
3.2. METODA URČOVANI SMĚRU OTAČENI.....	16
4. KOMUNIKAČNI ROHRANI.....	18
4.1. SYNCHRONNÍ A ASYNCHRONNÍ ROZHRANÍ.....	18
4.2. VNITŘNÍ ZAPOJENÍ.....	20
4.3. SCHEMY ZAPOJENI.....	20
4.4. PRINCIP KOMUNIKACE.....	22
4.5. ŘEŽIMY SPI.....	22
5. NAVRH A IMPLEMENTACE	24
5.1. FILTRACE	24
5.2. SČITANÍ HRAN SIGNALU.	24
5.3. RYCHLOST OTAČENI.....	26
5.4. SMĚR OTAČENI	29
6. SIMULACE.....	30
7. ZAVĚR	33
8. SEZNAM OBRAZKŮ	34
9. SEZNAM POŽITÉ LITERATURY.....	35
PŘÍLOHA	36

1. Úvod

Cíl bakalařské práce je navrhnout program v jazyce VHDL pro vyhodnocení snímačů otáček. Program musí umožnit vyhodnocení otáček z libovolných inkrementálních snímačů, které mají dva základní výstupní signály posunuté o 90° elektrických a jeden nulový impuls pro určení absolutní polohy hřídele. Další požadavek na výstup programu je informace o směru otáčení hřídele.

V kapitole č.2 je proveden podrobný rozbor otačkových čidel, rozdělení, princip činnosti a jejich výstupní signály. V kapitole č.3 je probrány metody vyhodnocování rychlosti a směru otáčení, a také problematika měření periody a frekvence a jejich vzájemné porovnání. V kapitole č.4 je vysvětlena komunikace u mikroočítačů. A detailně rozebrána sběrnice SPI, schéma zapojení, princip komunikace a režimy práce.

V následující kapitole č. 5 je popis návrhu programu pro vyhodnocení čidel otáček a její implementace.

Kapitola č. 6 se zaměřuje na testování programu pro vyhodnocení inkrementálního rotačního snímače.


Závěrečná kapitola č. 7 shrnuje výsledky práce.

2. Snímače otáček

Informace o snímačích otáček jsem čerpal z [2], [5] a [8].

2.1. Rozdělení snímačů otáček


Snímače otáček mohou pracovat na základě různých fyzikálních principů. Rozdělíme podle formy výstupu do dvou skupin, na analogové a impulsní. Analogové snímače mají výstupní napětí úměrné rychlosti otáčení. Výstupem impulzních snímačů je obdelníkový signál, který původně byl sinusové podoby do zesílení a zpracování uvnitř snímacího zařízení. Na Obr. 2.1 můžeme vidět jedno z možných rozdělení snímačů otáček.[2]



Obr. 2.1 Rozdělení snímačů otáček.

2.2. Analogové snímače otáček

Jak už bylo zmíněno dříve princip práce analogových snímačů je založen na závislosti výstupního napětí na otáčkách. Příkladem takových snímačů jsou tachodynamo, tachogenerátor, resolver a jiné. V rámci této práce podrobněji probraný nebudou. Protože jde o digitální zpracování digitálního výstupu a u analogových snímačů to není možné, bez třetích pomůcek.



Obr. 2.2 Princip zapojení tachodynamu.

1 - permanentní magnet, 2 – kotva, 3 – komutátor [2].

2.3. Impulzní snímače otáček

Další název pro daný druh otáčkových čidel je enkodery. Enkoder je speciální zařízení, pomocí kterého se zjistí poloha rotujících hřídelů. Jejich základní funkce je měření lineárních a úhlových přemístění. V daném zařízení dochází k transformaci mechanického pohybu v elektrické signály, určující polohu objektu, poskytují informace o úhlu otáčení hřídele, jeho polohu a směr otáčení. Bez enkoderů nepředstavitelně moderní systémy přesného pohybu. V každém zařízení, kde dochází k točení, pro kontrolu přesnosti toho točení nutně mít zpětnou vazbu mezi točivými a netočivými částmi tohoto systému. Například právě pomocí enkoderu můžeme sledovat a kompenzovat propouštěné kroky při skluzu krokového motoru. Rozdělíme enkodery na základě dvou zásadně rozlišných principů:

- Inkrementální
- Absolutní


2.4. Inkrementální enkodery.

Inkrementální enkoder generuje data o poloze objektu prostřednictvím elektrických impulzů. Počet impulzů na jednu otáčku je hlavní pracovní parametr, charakterizující inkrementální enkodery. Impulzy vznikají, jen když se hřídlo otočí. Jakmile hřídlo zastavíme vysílání signalů přestává a pomocí tohoto typu enkoderu polohu hřídla už nedozvíme. Což znamená, že tento typ čidla bylo by vhodné použít na měření rychlosti otáčení a kvůli tomu že nepamatuje minulou polohu tak před novým spouštěním musíme nastavit na počáteční polohu.

Inkrementální enkodery jsou zdrojem impulzů, tyto impulzy vznikají na základě různých jevů. Na obvodu rotující hřídele, která se otáčí úhlovou rychlostí ω je značka (výstupek), může jí být například malý magnet, kovová destička atd., a ta je snímána detektorem, který je citlivý na její přiblížení.

2.5. Absolutní enkodery.

Absolutní otačková čidla poskytují data o počtu otáček, uhlu, a poloze hřídla pomocí unikátních kódů, odpovídajících každému kroku. Číslo unikátního kódu na jednu otáčku a počet otáček jsou základními charakteristikami daného typu zařízení. Počáteční nastavení čidla není potřeba, protože absolutní poloha se určí unikátním kódem. Existuje jednootáčkové a víceotáčkové modely daného typu čidla.



Obr. 2.3 Zjednodušená struktura absolutního enkoderu [4]

2.6. Induční snimače.


Pracují na fyzikálním principu změny magnetického toku prohazejícího přes cívku, čímž se projeví změnou indukovaného napětí na cívce dle vztahu:

$$u_i = N * \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

kde:

- u_i je indukované napětí
- N je počet zavitů cívky
- $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ je změna magnetického toku v čase

Změna magnetického toku je vyvolána pohybem zuba impulzního kola, když zub, udělaný z feromagnetického materialu, prohází v blízkosti snímače zmenšuje magnetický odpor a tím zvětšuje magnetický tok prohazející cívku. Konstrukční provedení takového snímače je vidět na Obr. 2.4.



Při obíhání impulzního kola okolo snímače dochází střídavě k uzavírání magnetického toku přes zub kola (obrázek vlevo) a přerušování magnetického toku při oddálení zuby od snímače (obrázek vpravo). Změna magnetického toku způsobuje indukování napětí v cívce.

Obr. 2.4 Konstrukční provedení indukčního snímače.[5]

2.7. Kapacitní snimače.


Kapacitní snimače využívají principu změny kapacity deskového kondensátoru. Kapacita deskového kondensátoru je dána vztahem:

$$C = \frac{\varepsilon * S}{d}$$

kde:

- ε je permitivita dielektrika,
- S je obsah desky kondensátoru,
- d je vzdálenost desek kondensátoru.

Na hřídelu, stejně jak u indukčního snimače, je umístěno impulzní kolo a deskový kondenzátor umístěn tak aby zub hřídelu prohazal mezi deskami kondenzátoru, tím to dějem permitivita prostředí mezi deskami se zvětšuje a následně i kapacita kondenzátoru. Tohle to bude zaznamenané měřičem kapacity jako pulz a z počtu pulzů, lze stanovit rychlost otáčení hřídelu.




Obr. 2.5 Princip činnosti kapacitního snimače.

1-hřídel, 2-kotouč, 3-kovová destička, 4-desky kondensátoru, 5-měřič capacity[2]


2.8. Magnetické snímače

Tyto snímače využívají Hallova jevu. Hallův snímač se skládá z polovodičové destičky napájené proudem I_h . Pokud je permanentní magnet v takové poloze, že jeho magnetické pole B působí kolmo na protékající proud destičkou, je generováno Hallovo napětí U_h . Pro vyhodnocování výsledku generovano napětí je příliš malo a musí se ještě zesílit.



Obr. 2.6 Princip činnosti Hallova snímače.[6]

Jeden z možných konstrukčních provedení je zobrazen na Obr. 2.7. Enkoder se skládá z hřídele s permanentní magnety a Hallova snímače, který registruje posloupnost procházení magnetických polů, s čehož určuje rychlost a směr otáčení.




Obr. 2.7 Konstrukční provedení magnetického snímače.

2.9. Optické snímače

Jako jeden z nejvíce používaných rotačních inkrementálních snímačů otáček je optické snímače.

Princip senzoru spočívá ve clonění světelného toku mezi zdrojem světla a fotodetektorem. Zakladem je pulzní disk, tento disk mechanický spojen s hřídelem. Disk obsahuje světlá a tmavá pole. Světlo generované kvalitními diodami, pracujícími většinou v infračervené oblasti spektra, prochází přes membránu a tento pulsní disk a je zachyceno fotodetektorem umístěným z jeho druhé strany. Při otáčení hřídele pak disk střídavě světlo propouští a nepropouští (zacloňuje fotodetektor). Princip činnosti je zobrazen na Obr. 2.8. Počet tmavých (neprůhledných) a světlých (průhledných) polí odpovídá počtu pulsů na jednu otáčku, což je jeden z nejdůležitějších parametrů udávaných u každého inkrementálního snímače. Standardem jsou snímače 3-kanálové. Signály dvou kanálů jsou vzájemně posunuty o 90° , což umožňuje rozpoznat směr otáčení. Třetí kanál generuje puls jednou za otáčku a zpravidla se nazývá „nulovým pulsem“. Z principu činnosti si inkrementální snímače na rozdíl od snímačů absolutních „nepamatují“ polohu při vypnutí napájení.




Obr. 2.8 Princip činnosti optického snímače.[8]

Existuje ještě několik principů jak se dá usuzovat rychlost otáčení atd, ale kvůli tomu že nejsou moc rošířené nebo přesné, zastavíme na těch typech co jsem popsal.

3. Metody vyhodnocování

Jak už bylo zmíněno dříve vstupem z inkrementálního čidla je dva obdelnikových průběhů vzájemně posunutých o 90 stupňů. Obvyklé je ještě jeden signál – nulový, ten se objeví jednou za otáčku.



Obr. 3.1 Vstupní signály inkrementálního čidla. [7]

Dále signály potřeba dekodovat, aby dostal údaje které jsou lip pochopitelné, jako rychlost otáčení a směr otáčení.

3.1. Metody vyhodnocování rychlosti otáčení.


Rychlost otáčení hřídele zjistíme měřením periody nebo frekvence pulzů. Informace do této kapitoly jsem získal z [3].

3.1.1. Měření periody

Perioda T_{IN} vstupního signálu je rovna obrácené hodnotě frekvence signálu f_{IN} :

$$T_{IN} = \frac{1}{f_{IN}}$$

Měření periody neznámého signálu se provede čítáním hodinových pulzů po dobu periody měřeného signálu. Měření můžeme provést pro několik period za sebou, výsledná perioda se potom určí jako průměrná hodnota naměřených period. Měření periody umožňuje přesnější měření signálů o nízké frekvenci než měření frekvence. Měření periody je znázorněno na Obr. 3.2.




Obr. 3.2 Měření periody.

3.1.2. Měření frekvence

Frekvence signálu může být definovaná počtem pulsů měřeného signálu za daný časový interval:

$$f = \frac{n}{t}$$


kde n je počet pulsů a t je časový interval v kterém jsme pulsy počítali. Měření frekvence je přesnější pro měření signálů o vysoké frekvenci než měření periody. Měření frekvence je znázorněno na Obr. 3.3



Obr. 3.3 Měření frekvence.

3.2. Metoda určování směru otačení.


Hlavní princip spočívá v tom, že zaznamenáme změnu signálu na jedné stopě a ve stejný okamžik odečteme hodnotu druhé stopy a základě toho určíme směr.



Obr. 3.4 Rozdíl vystupních signálů při různých směrech otačení.

Data můžeme odečítat s různou citlivostí. Celkem můžeme vydelit tři různé varianty.

- s jednonásobnou přesností (X1) – detekujeme náběžnou nebo sestupnou hranu pouze jednoho kvadrurního signálu
- s dvojnásobnou přesností (X2) – detekujeme náběžnou a sestupnou hranu pouze jednoho kvadrurního signálu
- s čtyřnásobnou přesností (X4) – detekujeme náběžnou a sestupnou hranu obou kvadrurních signálů.



Obr. 3.5 Jednotlivé způsoby dekódování kvadrurních signálů

4. Komunikační rohraní.

Informace do této kapitoly jsem získal z [9], [10], [11], [12] a [13].

Další důležitou částí je taky komunikace mezi řídicí jednotkou a ostatními částmi soustavy. Existuje dva druhy komunikace u mikropočítačů. Sériové a paralelní. Sériová komunikace je proces, při kterém se data posílají po jednotlivých bitech, za sebou. Paralelní komunikace je proces, při kterém se najednou posílá několik bitů (např. 8). Dale můžeme rozdělit komunikace podle synchronnosti. Synchronní komunikace je, když přijímač a vysílač pracují podle jednoho signalu, například hodinového signalu. Asynchronní komunikace probíhá bez synchronizačního signalu, ale řízeno pomocí speciálních symbolů (start bit, stop bit) a potřebné časování vyhodnoceno každým zařízením pomocí vlastních hodin. Základní rozdíl mezi synchronní a asynchronní komunikací je v tom, že při synchronní komunikaci se kromě dat přenášejí po zvláštní lince ještě synchronizační signal, tak zvané „společné hodiny“.

Komunikace po sériové lince je vlastní mnoha mikropočítačům. Umožňuje velmi jednoduchý přenos dat mezi mikropočítačem a jiným zařízením vybaveným sériovým rozhraním, např. počítačem PC. A proto se podrobněji podíváme na sériovou komunikaci.


4.1. Synchronní a asynchronní rozhraní

Existují dva základní druhy sériového rozhraní a to synchronní (SPI) a asynchronní (SCI).

SPI – zkratka Serial Peripheral Interface, tj. sériové periferní rozhraní – používá se pro rychlou komunikaci na kratší vzdálenosti, typicky v rámci plošného spoje. Příkladem použití je komunikace mezi procesorem a externími paměťovými moduly nebo A/D převodníkem.

SCI – zkratka Serial Communication Interface, tj. sériové komunikační rozhraní – používá se pro přenos dat na větší vzdálenosti. Příkladem použití je připojení mikropočítače k vývojovému PC.

Podle počtu vodičů pro obousměrný provoz pro asynchronní komunikace potřebujeme minimálně 3 vodiče, a pro synchronní budeme potřebovat jeden vodič navíc pro hodinový signál.



Obr. 4.1 Srovnání asynchronní (SCI) a synchronní (SPI) komunikace podle počtu vodičů

V rámci této práce nás zajímá synchronní seriová komunikace (SPI) a proto probereme ji podrobněji.


Poprvé SPI sběrnice byla navržena a zpracována firmou Motorola, ale v současné době ji používají všichni výrobci.

Používá se pro komunikaci mezi řídicími mikropočítači a ostatními integrovanými obvody (A/D převodníky, displeje ...). Komunikace je realizována pomocí společné sběrnice.

Zařízení na SPI sběrnici jsou řídicí (Master) a podřízené (Slave). Master řídí komunikaci podle hodinového signálu a určuje, s jakým zařízením bude komunikovat. Slave vysílá data podle hodinového signálu, pokud je aktivován.

4.2. Vnitřní zapojení

Oba zařízení v nejjednodušším případě mají jeden datový zachytný registr (*Serial Input Buffer*) a a posuvný registr (*Shift Register*). Datové registry zajišťuje, aby nedocházelo ke ztrátě dat.




Obr. 4.2 Vnitřní zapojení Master - Slave

V SPI komunikace vysílání a příjem dat, jak je to vidět z obrázku, nedelitelný proces, a oba dvě procesy probíhají současně. Tipickou pracovní frekvenci je v rozmezí 1-50 MHz. Díky jednoduchosti algoritmu přenašení dat, SPI je rozšířené v nejrůznějších elektronických zařízeních.

4.3. Schemy zapojení


Nejjednodušší variantou je jeden řídicí a jeden podřízený.



Obr. 4.3 Jednoduché zapojení Master - Slave
SCLK – „Serial Clock“, hodinový signal
MOSI – „Master Out, Slave In“, vystup z Masteru
MISO – „Master In, Slave Out“, vystup ze Slave
SS – „Slave Select“, volba podřízeného


Pro případ, kde potřebujeme připojit k masteru víc než jednoho podřízeného, využívá se jedna ze dvou variant, nezávislé (paralelní) nebo kaskadní (seriové).

Častěji se využívá nezávislá varianta. Tady všechny signály, kromě volby podřízeného, jsou paralelní a uvedením nějakého signálu SS do log 0, master zvolí podřízeného z kterým bude komunikovat. Ale hlavní nevýhodou je, že s rostoucím počtem podřízených, je potřeba doplňkové linky. Celkový počet linek pro komunikaci se rovná $3+n$, kde n je počet podřízených.




Obr. 4.4 Nezávislé zapojení pro více podřízených.

Kaskadní zapojení eliminuje tento problém, protože zde ze všech zařízení vzniká jeden velký posuvný registr. Toho lze dosáhnout tím, že výstup z podřízeného se připojí na vstup dalšího podřízeného, a takhle všechna zařízení se spojí do kola. Nevýhodou je, že ne každý mikro počítač je schopný tak pracovat. Tento parametr se dá ujistit z dokumentace, anglický název parametru 'daisy-chaining'.




Obr. 4.5 Kaskadní zapojení pro více podřízených.


SPI mode 0: CPOL = 0, CPHA=0. Ke čtení bitu dochází na naběžnou hranu hodinového signalu (přechod 0 - 1), a k zápisu - na sestupnou hranu (přechod 1 - 0).




SPI mode 1: CPOL = 0, CPHA=1. Čtení - sestupná hranu, zápis - naběžná hrana.



SPI mode 2: CPOL = 1, CPHA=0. Čtení - sestupná hrana, zápis - naběžná hrana.



SPI mode 3: CPOL = 1, CPHA=1. Čtení - naběžná hrana, zápis - sestupná hrana.



Obr. 4.7 Řežimy SPI.

Řídicí a podřízené zařízení musí pracovat se stejném režimu, jinak jsou neslučitelné. V současné době většina mikropočítačů mají možnost volby libovolného režimu. Přenos dat přes SPI může probíhat ne jenom vyšším bitem do předu, ale i nižším. A počet bajtů přenesených během udržení SS není omezeno a závisí je na specifikace podřízeného.

5. Navrh a implementace

5.1. Filtrace

Prvním krokem byla provedena filtrace vstupních signalů, aby nedohazelo k rušení a chybným hlaškám. Filtrace byla provedena nasledujícím kusem kodu.

```
process(clc)
  begin
    if clc'event and clc = '1' then
      if a_mem = '0' then
        if a = '0' then
          a_f <= a;
        end if;
      else
        if a = '1' then
          a_f <= a;
        end if;
      end if;
      a_mem <= a;
    end if;
  end process;
```

Každou naběžnou hranu hodinového signal bude sledovana minulá (*a_mem*) a aktualní (*a*) hodnota vstupního signalu. Když signaly budou stejné, filtrovana hodnota(*a_f*) bude aktualizovana. Na konci každého kola se aktualizuje hodnota minulého signalu.

Ukazano jen pro jeden vstupní signal (*a*), pro ostatní je udělano stejným způsobem.

5.2. Sčítání hran signalu.

Prvním pokusem oživování programu bylo počítání hran vstupního signalu. Pro tyto učely byla realizovana detekce naběžných(*s1*) a sestupných(*s2*) hran a jejich zpracování. Za úkol jsem taky měl udělat tři režimy sčítání hran: jen naběžné hrany, jen sestupné hrany a obě dvě hrany. Přepínání je realizovano pomocí multiplexeru, kde na vstup převeděny signaly detekující naběžné a sestupné hrany, a řídicím signalem slouží signal oznamující o stisknutí tlačítka (*t1*). V závislosti na potřebný režim na vystup bude poslan puls nějaké hrany nebo obou dvou hran. Dale když přijde puls (*pulz*), hodnota výsledku sčítání (*sum*) se zvětší o jedničku. Výsledek sčítání se posílá ven, jen když přijde *N signal*, což znamená jednou za otačku. Při změně režimu hodnota „*sum*“ se vynuluje. Realizace je v nasledujícím kusu kodu.


```

process(clc)
begin
  if clc'event and clc = '1' then
    t1 <= (not tlacitko_pam) and tlacitko; --nabezna hrana tlacitka, detekce na stisknuti
    -- kanal A
    s1 <= (not a_pam) and a_f; --nabezna hrana signalu vstupu
    s2 <= (not a_f) and a_pam; --sestupna hrana signalu
    -- kanal B
    s3 <= (not b_pam) and b_f; --nabezna hrana signalu vstupu
    s4 <= (not b_f) and b_pam; --sestupna hrana signalu
    --multiplexer
    case stav is
      when "00" => pulz <= s1;
      when "01" => pulz <= s2;
      when "10" => pulz <= (s1 or s2);
      when others => null;
    end case;
    --nulovani sum pro pripad zmeny stavu_tlacitka nebo kdy pride n-signal
    n1 <= (not n_pam) and n; --nabezna hrana signalu N
    if sumRes = '1' or n1 = '1' then
      if n1 = '1' then
        sum_SH <= std_logic_vector(to_unsigned(sum,32));
      end if;
      sum <= 0;
    elsif pulz = '1' then --kdyz pride pulz, pricte 1
      sum <= sum + 1;
    end if;
    --aktualizace pameti
    tlacitko_pam <= tlacitko;
    a_pam <= a_f;
    b_pam <= b_f;
    n_pam <= n;
  end if;
end process;


```

Logika tlačítka realizována jako konečný automat typu Moore. Proměna *stav* stanoví aktuální režim sčítání. Realizováno v následující části programu.

```

process (t1) --pozoruje zmenu t1
begin
  if t1 = '1' then --kdyz byla
    stisknuta
      if stav = "00" then
        stav <= "01";
        sumRes <= '1';
      elsif stav = "01" then
        stav <= "10";
        sumRes <= '1';
      elsif stav = "10" then
        stav <= "00";
        sumRes <= '1';
      end if;
    else sumRes <= '0';
    end if;
  end process;

```



Obr. 5.1 Stavový diagram tlačítka.

5.3. Rychlost otáčení

V mém programu rychlost otáčení byla vyhodnocena jak metodou měření frekvence tak i metodou měření periody.

Na začátku mám nastavit pár konstantních hodnot. To je frekvence hodin (*clc_fre*), počet pulsů na jednu otáčku čidla (*pno*), dobu po které bude provedeno vyhodnocování rychlosti (*time_konst*), maximální hodnota timeru (*tmr_max*) a pomocná konstanta (*ck*) - je výsledkem dělení frekvence hodin na *time_konst*.

```

constant clc_fre : integer := 1000000 ;      -- f = 1 MHz, T = 1us
constant pno : integer := 4;
constant time_konst : integer := 1000;
constant tmr_max : integer := 65536;
constant ck : integer := 1000;

```

Nejprve implementuju timer, na každou naběžnou hranu hodinového signálu přičte ke své hodnotě jedničku, po dosažení maximální hodnoty se vynuluje a pokračuje furt do kola. Take mám tam sčítání hran signálu jedné stopy snímače.

```

process(clc)
begin
if clc'event and clc = '1' then
    if tmr1 = tmr_max then
        res_kolo <= '1';
        tmr1 <= 0;
        sum_a <= 0;
    else
        tmr1 <= tmr1 + 1;
        res_kolo <= '0';
    end if;
    if pulz = '1' then
        sum_a <= sum_a + 1;
    end if;
end if;
end process;

```

V dalším procesu probíhá samotné vyhodnocování rychlosti metodou měření frekvence v jednotkách otáčky/min. Princip je v tom, že máme dva registry do kterých ukládám hodnoty sčítání hran. Do registru *registr_ppt1* ukládám aktuální hodnotu *sum_a* a do registru *registr_ppt2* to co jsem měl před tím v *registr_ppt1*. Rozdíl těch to registru dává mě počet pulsů za předem definovaný čas *time_konst*.

Dále stačí jen vynásobit převodem kolik pulsů „nateče“ během minuty a vydělit počtem pulsů na jednu otáčku čidla.

```

process (tmr1)
begin
    if res_kolo = '1' then
        kolo <= 1;
        registr_ppt2 <= 0;
        registr_ppt1 <= 0;
    end if;
    if tmr1 = time_konst * kolo then
        registr_ppt2 <= registr_ppt1;
        registr_ppt1 <= sum_a;
        kolo <= kolo + 1;
        ppt <= registr_ppt1 - registr_ppt2;
        if ppt > 0 then
            detkol <= '1'; --detekce zmeny kola
        end if;
    end if;
    if detkol = '1' then
        rozdil <= 60 * ck * ppt;
        tempRoz <= vysledek * pno;
        if(tempRoz < rozdil) then
            vysledek <= vysledek + 1;
        else
            detkol <= '0';
            ppt_SH <= std_logic_vector(to_unsigned(vysledek,32));
            vysledek <= 0;
            tempRoz <= 0;
        end if;
    end if;
end process;

```

```

        end if;
    end if;
end process;

```

Výstupní hodnota je *ppt_SH*, ukazuje rychlost v otáčkách za minutu.

Další proces počítá jak dlouho trvá jedena perioda vstupního signalu, což znamená měření rychlosti otáčení metodou měření periody. Process sleduje naběžnou hranu vstupního signalu a stejným způsobem zapisuje do dvou registrů minulou a aktuální hodnotu, ale, na rozdíl od minulého případu, zapisuje hodnoty timeru. Následně má čas na začátku a konci jedné periody vstupního signalu, rozdíl kterých mě dá periodu. Daším zpracováním lze dosáhnout jednoho měřítka z minulou metodou. Zde je kus kódu popisující ten proces.

```

process (s1)
begin
    if res_kolo = '1' then
        registr_kntr1 <= 0;
        registr_kntr2 <= 0;
    end if;
    if s1 = '1' then
        registr_kntr2 <= registr_kntr1;
        registr_kntr1 <= tmr1;
        kntr_cislo <= (registr_kntr1 - registr_kntr2) * pno;
        if kntr_cislo > 0 then
            detzmen <= '1';
        end if;
    end if;
    if detzmen = '1' then
        tempRoz2 <= vysl2 * kntr_cislo;
        if(tempRoz2 < 60000000) then -- 600000000 us = 1 min
            vysl2 <= vysl2 + 1;
        else
            detzmen <= '0';
            kntr_cislo_SH <= std_logic_vector(to_unsigned(vysl2,32));
            vysl2 <= 0;
            tempRoz2 <= 0;
        end if;
    end if;
end process;

```


Výstupní hodnota je *kntr_cislo_SH*, ukazuje rychlost v otáčkách za minutu.

5.4. Směr otačení

Směr otačení se určuje ze signálu detekce hran vstupních signalů, stop A i B, které jsem nadeřinoval uplně na začátku programu. Směr jsem určoval s čtyřnasobnou přesnosti, což je vidět že sleduju všechny hrany signalů.

```
process (s1,s2,s3,s4)
begin
  if s1 = '1' then --n_A
    if b_f = '1' then
      smer <= '1'; --2
    else
      smer <= '0'; --1
    end if;
  end if;
  if s2 = '1' then --s_A
    if b_f = '1' then
      smer <= '0'; --3
    else
      smer <= '1'; --4
    end if;
  end if;
  if s3 = '1' then --n_B
    if a_f = '1' then
      smer <= '0'; --5
    else
      smer <= '1'; --6
    end if;
  end if;
  if s4 = '1' then --s_B
    if a_f = '1' then
      smer <= '1'; --8
    else
      smer <= '0'; --7
    end if;
  end if;
end process;
```

Číslo napsané v kodu do komentáře znamenají místa ve kterých se určí směr. Podrobněji obrazek 3.2.



Obr. 3.2: Mista ve kterých se určí směr.

6. Simulace


Simulace napsaného programu jsem provedl v ISimu, vestavený simulator programovacího prostředí XilinxISE. Testbench má název *test2.vhdl*. Testbench umožňuje nastavit frekvenci oscilátoru, generování různých vstupních signalů.

Část VHDL kódu pro simulaci programu:

```
constant clc_period : time := 1 us;
clc_process :process                -- Clock process definitions
begin
  clc <= '0';
  wait for clc_period/2;
  clc <= '1';
  wait for clc_period/2;
end process
N_process :process
begin
  n <= '0';
  wait for 10237500 ns;
  n <= '1';
  wait for 2500 ns;
end process;
StopyAB_process :process          --generace signalu A B
begin
  a <= '1';
  wait for 2500 ns;
  b <= '0';
  wait for 2500 ns;
  a <= '0';
  wait for 2500 ns;
  b <= '1';
  wait for 2500 ns;
end process;
stim_proc: process              -- Stimulus process
begin
  wait for 100 ns;
  wait;
end process;
```

Kód je součástí simulačního procesu. Tady popsány jednotlivé procesy generující hodinový signal, simulace vystupy enkoderu, stopy A i B, N signal.


Průběhy simulace:




Vstupní signály na obrázku označeny zelenou barvou. Červený signal je směr otáčení, aktuálně vidíme hodnotu 1, což znamená otáčení proti hodinovým ručičkám. Z signálu stop A i B vidíme, že B signal předbíhá, což také znamená směr proti hodinovým ručičkám. Tím padem můžeme říct, že program funguje jak má.

Dále máme modré výstupní signály, signal *sum_SH* v poslení verze programu počítá počet pulzů mezi N signály, což vyjadřuje počet pulzů na otáčku, jeden z významných parametrů enkoderu. Nastavenou hodnotu mám taky 1024 pulzů na otáčku. Dále jsou signály se stejnou hodnotou, ale z různých zdrojů. *ppt_SH* je výsledek určování rychlosti otáček metodou měření frekvence a *kntr_cislo_SH* – metodou měření periody.

Výstupní hodnoty zcela odpovídají očekávaným a program počítá správně.



Tady nasimulována jiná situace, směr je ve směru hodinových ručiček, to se dá ověřit stejným způsobem jak v minulém příkladu. *sum_SH* ukazuje stejný počet pulzů na otáčku a změnila se rychlost, jak vidíme na obrázku, ale hodnoty *ppt_SH* a *kntr_cislo_SH* jsou stejné.



V další simulaci byla ověřena funkce filtrace vstupních signalů. Žluté průběhy jsou vstupní signaly, umylně zašumlené. A signaly *a_f* a *b_f* jsou výstupní signaly filtrace. Je vidět že process proběhl v pořadku a šum neovlivnil na výstupní hodnoty programu (pro porovnaní parametry jsou stejné jak i u minulé simulace).

7. Závěr

Cílem této práce bylo navrhnout program pro vyhodnocování otáčkových čidel. Program byl realizován v jazyce VHDL v programovacím prostředí XilinxISE. Výsledkem vyhodnocování otáčkových čidel jsou hodnoty rychlosti otáčení v ot/min a směr otáčení. Rychlost byla odečtena dvěma metodami a jak vidět z simulace jsou ve stejné. Ale to je jen pro simulace v ideálních podmínkách, ve skutečnosti že měření periody by bylo lépe použít pro nízké frekvence vstupního signálu a měření frekvence – pro větší frekvence vstupního signálu. Kvůli tomu, že výstupem je hodnota v otáčkách za minutu, to vyžaduje velký počet násobiček a děliček a to zatěžuje program a potřeba víc času na výpočet hodnot. Určení směru bylo realizováno s čtyřnásobnou přesností a pro výstupní signál stačil jen jeden bit, kde log.0 znamená směr ve směru hodinových ručiček a log.1 směr proti hodinovým ručiček.

Celkem program je funkční a po připojení k modulu umožňující komunikace po SPI sběrnice a nahrání na nějakou vyvojovou desku může být použit v životě.

8. Seznam obrázků

Obr. 2.1 Rozdělení snímačů otáček. [2].....	8
Obr. 2.2 Princip zapojení tachodynamu. [2].	9
Obr. 2.3 Zjednodušená struktura absolutního enkoderu [4]	10
Obr. 2.4 Konstrukční provedení indukčního snímače.[5].....	11
Obr. 2.5 Princip činnosti kapacitního snímače. [2].....	12
Obr. 2.6 Princip činnosti Hallova snímače.[6].....	13
Obr. 2.7 Konstrukční provedení magnetického snímače.	13
Obr. 2.8 Princip činnosti optického snímače. [8]	14
Obr. 3.1 Vstupní signály inkrementálního čidla. [7]	15
Obr. 3.2 Měření periody.....	16
Obr. 3.3 Měření frekvence.	16
Obr. 3.4 Rozdíl výstupních signálů při různých směrech otáčení.	16
Obr. 3.5 Jednotlivé způsoby dekodování kvadraturních signálů.....	17
Obr. 4.1 Srovnání asynchronní (SCI) a synchronní (SPI) komunikace podle počtu vodičů	19
Obr. 4.2 Vnitřní zapojení Master - Slave.....	20
Obr. 4.3 Jednoduché zapojení Master - Slave	20
Obr. 4.4 Nezávislé zapojení pro více podřízených.	21
Obr. 4.5 Kaskadní zapojení pro více podřízených.....	21
Obr. 4.6 Princip komunikace.	22
Obr. 4.7 Řežimy SPI.	23
Obr. 5.1 Stavový diagram tlačítka.	26

9. Seznam požitých literatury

- [1] Pinker, J., Poupa, M., Číslicové systémy a jazyk VHDL, BEN, 2009
- [2] Zbynek Jehlar, Vliv externích elektromagnetických poli na funkci snímačů otáček, diplomová práce, Brno, 2009 [online]. Dostupné z WWW:
<https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=14936>
- [3] Vaclav Kanta, IP funkce pro vyhodnocení otáčkového čidla, diplomová práce, 2013
- [4] [online]. Dostupné z WWW: <<http://www.tamagawa-seiki.com/english/encoder/>>
- [5] Indukční snímače, přednáška, [online]. Dostupné z WWW:
<<http://www.skolahostivar.cz/DownloadPF/INDUK%C4%8CN%C3%8D%20SN%C3%8DMA%C4%8CE.ppt>>
- [6] [online]. Dostupné z WWW: <<http://automatizace.hw.cz/magneticke-senzory-s-hallovym-efektem-1-princip>>
- [7] [online]. Dostupné z WWW: <http://www.kit-e.ru/articles/dsp/2003_6_106.php>
- [8] [online]. Dostupné z WWW: <<http://eluc.cz/verejne/lekce/1578>>
- [9] [online]. Dostupné z WWW:
<<http://robocraft.ru/blog/arduino/518.html>>
- [10] [online]. Dostupné z WWW:
<<http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/spi/index.htm>>
- [11] [online]. Dostupné z WWW:
<<https://eewiki.net/pages/viewpage.action?pageId=4096096>&&>
- [12] [online]. Dostupné z WWW:
<<http://chipenable.ru/index.php/programming-avr/item/137-avr-spi-module.html>>
- [13] [online]. Dostupné z WWW: <<http://www.root.cz/clanky/externi-seriove-sbernice-spi-a-i2c/>>

Příloha

Zdrojový kód programu vyhodnocování otaček

```
-----
-- Company: FEL CVUT
-- Engineer: Kuanysh Stikeyev
--
-- Create Date: 15:39:34 03/12/2015
-- Design Name:
-- Module Name: pr1 - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description:
--
-- Dependencies:
--
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
--
-----
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity pr1 is
    port (
        a,b,tlacitko, clc, n : in std_logic;
        smer : out std_logic;
        sum_SH : out std_logic_vector(0 to 31);
        ppt_SH : out std_logic_vector(0 to 31);
        kntr_cislo_SH : out std_logic_vector(0 to 31)
    );
end pr1;

architecture Behavioral of pr1 is
    ---VYPLNIT !!!
    constant clc_frek : integer := 1000000 ;           -- Frekvence hodin (1 us => 1 MHZ)
    constant pno : integer := 1024;                  -- pulzu na otacku, pocet carek na impulznim disku
    constant time_konst : integer := 1000;          -- (* clc_period) doba po ktere bude probedeno vyhodnocovani rychlosti
    constant tmr_max : integer := 65536;            -- (2^16) Timer max value
    constant ck : integer := 1000;                  -- (clc_frek / time_konst)

    signal a_pam, b_pam, n_pam, tlacitko_pam, t1,n1,s1, s2, s3, s4,d1, pulz: std_logic;
    signal stav : std_logic_vector (1 downto 0) := "00";
    signal sum : integer := 0;
    signal sumRes : std_logic;
    -- signaly pro filtrace
    signal a_mem, b_mem : std_logic := '0';
    signal a_f, b_f : std_logic;
    -- signaly pro otackomer
    signal tmr1 : integer := 0;
    signal registr_ppt1, registr_ppt2, ppt: integer:= 0;
    signal kolo: integer:= 1;
```

```

signal res_kolo : std_logic;
signal registr_kntr1, registr_kntr2, kntr_cislo: integer:= 0;
signal sum_a, sum_b : integer := 0;
signal tempRoz, tempRoz2, rozdil : integer := 0;
signal vysledek, vysl2: integer:= 0;
signal detkol, detzmen : std_logic := '0';
begin
    process(clc)
    begin
        if clc'event and clc = '1' then
--filtration
            if a_mem = '0' then
                --stopa A
                if a = '0' then
                    a_f <= a;
                end if;
            else
                if a = '1' then
                    a_f <= a;
                end if;
            end if;
            if b_mem = '0' then
                --stopa B
                if b = '0' then
                    b_f <= b;
                end if;
            else
                if b = '1' then
                    b_f <= b;
                end if;
            end if;
            a_mem <= a;
            b_mem <= b;
            -- tlacitko na zmenu modu, po4itani(1 nabeznych, 2 sestupnych, nebo 3 obou hran)
            t1 <= (not tlacitko_pam) and tlacitko; --nabezna hrana tlacitka, detekce na stisknuti
-- kanal A
            s1 <= (not a_pam) and a_f; --nabezna hrana signalu vstupu
            s2 <= (not a_f) and a_pam; --sestupna hrana signalu
-- kanal B
            s3 <= (not b_pam) and b_f; --nabezna hrana signalu vstupu
            s4 <= (not b_f) and b_pam; --sestupna hrana signalu
--multiplexer
            case stav is
                when "00" => pulz <= s1;
                when "01" => pulz <= s2;
                when "10" => pulz <= (s1 or s2);
                when others => null;
            end case;
--nulovani sum pro pripad zmeny stavu_tlacitka nebo kdy pride n-signal
            n1 <= (not n_pam) and n; --nabezna hrana signalu N
            if sumRes = '1' or n1 = '1' then
                if n1 = '1' then
                    sum_SH <= std_logic_vector(to_unsigned(sum,32));
                end if;
                sum <= 0;
--kdyz pride pulz pricte 1
                elsif pulz = '1' then
                    sum <= sum + 1;
                end if;
--aktualizace pameti
                tlacitko_pam <= tlacitko;
                a_pam <= a_f;
                b_pam <= b_f;
                n_pam <= n;
            end if;
        end if;
    end process;
end begin;

```

```

--      Timer1
if tmr1 = tmr_max then
    res_kolo <= '1';
    tmr1 <= 0;
    sum_a <= 0;
else
    tmr1 <= tmr1 + 1;
    res_kolo <= '0';
end if;

if pulz = '1' then
    sum_a <= sum_a + 1;
end if;
end if; --clock end
end process;

process (t1) --pozoruje zmenu t1
begin
    if t1 = '1' then --kdyz byla stisknuta
        if stav = "00" then --(mozhne stavy: 00,01,10)
            stav <= "01";
            sumRes <= '1'; -- --kdyz se zmeni stav reset sum
        elsif stav = "01" then
            stav <= "10";
            sumRes <= '1'; -- --kdyz se zmeni stav reset sum
        elsif stav = "10" then
            stav <= "00";
            sumRes <= '1'; -- --kdyz se zmeni stav reset sum
        end if;
    else sumRes <='0';
    end if;
end process;

--process zapisuje do registru hodnoty na zacatku a konci preddefinovaneho casu(time_konst)
--      z hodnot dostaneme PocetPulzu za jednotku casu
process (tmr1)
begin
    if res_kolo = '1' then
        kolo <= 1;
        registr_ppt2 <= 0;
        registr_ppt1 <= 0;
    end if;
    if tmr1 = time_konst * kolo then
        registr_ppt2 <= registr_ppt1;
        registr_ppt1 <= sum_a;
        kolo <= kolo + 1;
        ppt <= registr_ppt1 - registr_ppt2;
        if ppt>0 then
            detkol <= '1'; --detekce zmeny kola
        end if;
    end if;
    if detkol = '1' then
        rozdil <= 60* ck * ppt;
        tempRoz <= vysledek * pno;
        if(tempRoz < rozdil) then
            vysledek <= vysledek + 1;
        else
            detkol <= '0';
            ppt_SH <= std_logic_vector(to_unsigned(vysledek,32));
            vysledek <= 0;
            tempRoz <= 0;
        end if;
    end if;
end if;

```

```

end process;
-- Metoda mereni rychlosti merenim periody
process (s1)
begin
    if res_kolo = '1' then
        registr_kntr1 <= 0;
        registr_kntr2 <= 0;
    end if;
    if s1 = '1' then
        registr_kntr2 <= registr_kntr1;
        registr_kntr1 <= tmr1;
        kntr_cislo <= (registr_kntr1 - registr_kntr2) * pno;
        if kntr_cislo > 0 then
            detzmen <= '1';
        end if;
    end if;
    if detzmen = '1' then
        tempRoz2 <= vysl2 * kntr_cislo;
        if(tempRoz2 < 60000000) then           -- 600000000 us = 1 min
            vysl2 <= vysl2 + 1;
        else
            detzmen <= '0';
            kntr_cislo_SH <= std_logic_vector(to_unsigned(vysl2,32));
            vysl2 <= 0;
            tempRoz2 <= 0;
        end if;
    end if;
end process;
--Urcovani smeru otaceni
process (s1,s2,s3,s4)
begin
    if s1 = '1' then --n_A
        if b_f = '1' then
            smer <= '1'; --2
        else
            smer <= '0'; --1
        end if;
    end if;
    if s2 = '1' then --s_A
        if b_f = '1' then
            smer <= '0'; --3
        else
            smer <= '1'; --4
        end if;
    end if;
    if s3 = '1' then --n_B
        if a_f = '1' then
            smer <= '0'; --5
        else
            smer <= '1'; --6
        end if;
    end if;
    if s4 = '1' then --s_B
        if a_f = '1' then
            smer <= '1'; --8
        else
            smer <= '0'; --7
        end if;
    end if;
end process;
end Behavioral;

```